

Настройка телефона D-Link DPH-300S

Данный телефон позволяет осуществлять звонки как через интернет (SIP), так и через подключенную к нему телефонную линию. Для звонков через телефонную линию достаточно после подключения питания подключить телефонный провод в телефонный разъем LINE на тыльной стороне базового блока. Для звонков через Web3Tel необходимо настроить данный аппарат для подключения к серверу Web3Tel. Данная настройка производится через браузер. Подключите устройство в локальную сеть, разъем LAN1. При наличии в сети сервера DHCP устройство получит сетевой адрес. Полученный адрес можно узнать через меню на трубке телефона *Menu* → *System INFO* → My IP. Набрав в браузере этот адрес и введя логин/пароль admin/admin, откроется веб-интерфейс конфигурирования устройства.

The screenshot shows the web interface of the D-Link DPH-300S. At the top, it displays 'Product Page : DPH-300S' and 'Site Map Firmware Version : 1.00.002DPH'. Below this is the D-Link logo. The main navigation bar includes 'DPH-300S', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The 'SETUP' menu is expanded, showing options like 'Wizard', 'VoIP', 'LAN Setup', 'Time and Date', and 'LOG OUT'. The 'Wizard' option is selected, displaying a 'WIZARD' screen with instructions: 'If you are configuring this device for the first time, We recommends that you click the Run Wizard button, and follow the instructions on screen.' Below the instructions is a 'Run Wizard' button. On the right side, there is a 'Helpful Hints..' section with text: 'The Setup Wizard is a useful and easy utility to help setup the DPH-300S to quickly connect to your internet access device with only a few steps required.' and a 'More...' link.

В меню *Setup* – *VoIP* – *Server Configuration* установите параметры

- *Server FQDN*: **Enable**.
- Domain Name: **sip.web3tel.com**
- Port: **5060**
- Outbound Proxy State: **disable**
- Outbound Proxy Sever FQDN: **Enable**
- Outbound Proxy Domain Name: -оставте пустым-
- Outbound Proxy Port: **5060**
- Use DNS-SRV: **disable**
- DNS-SRV Query Domain: -оставте пустым-
- Service Domain: **sip.web3tel.com**
- URL Format: **SIP-URL**

- User Parameter Phone: **Enable**
- Caller ID Delivery: **YES**
- Display CID: **Enable**
- Timer T: **4 sec**
- Initial Unregister: **disable**
- Register Expiration: **600**
- Session Expires: **180**
- Min-SE: **180**
- Session Expires Refresher: **uac**

После ввода параметров нажмите кнопку **APPLY**.

DPH-300S	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	VOIP CONFIGURATION				Helpful Hints.. VoIP is an advance feature used to setup the VoIP service for the device. Your VoIP service provider usually provides these settings. It is not recommended that you change these default settings unless required by your ISP. More...
VoIP	The VoIP Configuration allows the user to set the configuration of VoIP Server, User Agent, Peer to Peer, Telephony, STUN and Provisioning.				
LAN Setup	VOIP CONFIGURATION-SERVER				
Time and Date	Server FQDN: enabled IP Address: 204 . 138 . 165 . 129 Domain Name: sip.web3tel.com Port: 5060 Outbound Proxy State: disabled Outbound Proxy Sever FQDN: enabled Outbound Proxy IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 Outbound Proxy Domain Name: Outbound Proxy Port: 5060 Use DNS-SRV: <input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> enabled DNS-SRV Query Domain: Service Domain: sip.web3tel.com URL Format: SIP-URL User Parameter Phone: enabled Caller ID Delivery: YES Display CID: enabled Timer T2: 4 sec Initial Unregister: disabled Register Expiration: 3600 sec Session Expires: 180 sec Min-SE: 180 sec Session Expires Refresher: uac				
LOG OUT					

Далее в меню *Setup – VoIP – User Agent* введите регистрационные данные для регистрации на SIP-сервере Web3Tel. В поля *Phone Number:*, *Display Name:*, *Authentication Username:* введите SIP-номер, который автоматически создается при регистрации на сайте E1Telecom. В поля *Password:* и *Retype Password:* введите пароль к SIP-номеру. Если он создан автоматически, то пароль такой же как и на Ваш аккаунт. В поле *User Agent Port:* номер порта 5060. В поле *RTP Port:* необходимо ввести номер порта для RPT-трафика, оставте прописанный по умолчанию.

После ввода параметров нажмите кнопку **APPLY**.

DPH-300S	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	VOIP CONFIGURATION				Helpful Hints.. VoIP is an advance feature used to setup the VoIP service for the device. Your VoIP service provider usually provides these settings. It is not recommended that you change these default settings unless required by your ISP. More...
VoIP	The VoIP Configuration allows the user to set the configuration of VoIP Server, User Agent, Peer to Peer, Telephony, STUN and Provisioning.				
LAN Setup	USER AGENT				
Time and Date	Phone Number: <input type="text" value="99927654321"/> Display Name: <input type="text" value="99927654321"/> User Agent Port: <input type="text" value="5060"/> RTP Port: <input type="text" value="49152"/> Authentication Username: <input type="text" value="99927654321"/> Password: <input type="password" value="•••••"/> Retype Password: <input type="password" value="•••••"/>				
LOG OUT					

После окончания конфигурирования и сохранения параметров устройство надо перезагрузить. В меню *Maintenance – System* в блоке *restart device* нажмите кнопку **Reboot**. После перезагрузки устройства произойдет регистрация и на трубке появится надпись VoIP Ready.